

取り付け手順書

製品名 不動王
型式 FFT-006(粘着シート40×40×5)

1. 製品の特徴

- ・対象物の下に敷くだけで、簡単に耐震できます。
- ・剥がしてもベタ付きが残りません。
- ・水で洗って繰り返し使えます。
- ・湿気を含んでも溶けません。
- ・対象物の荷重に合わせてカットすることができます。

2. 製品を取り付け可能な対象物

2-1) 家具・什器類の種類

20インチまでの薄型テレビ、空気清浄機、加湿器、電気ヒーター、スピーカー等

2-2) 材質の種類

①取り付け可能な家具の材質

木材、合板、ベニヤ板(ニス塗り、塗装品を含む)、スチール材(塗装品を含む)、プラスチック(塗装品を含む)

②取付のできない材質

塩ビ製品(クッションフロア)、じゅうたん、カーペット、塗装面の弱いプリント合板、フッ素・シリコン系等

2-3) 耐荷重

70kg以下／4枚

注)

対象物の重心が高いもの、機器を積み重ねての使用などについては、表記の荷重条件に当てはまりません。

3. 製品の取り付け方法

①設置する場所や設置する対象物の底面についてホコリ・ゴミ・水 ・油などを取り除く。

②粘着シートをフィルムから剥がし、設置する対象物に貼り付ける。 【貼り付け例】



インテリア家電用

耐荷重70kg以下
40×40×5mm 4枚入



③設置したい場所に置き、ゆっくり押さえ付け確実に設置する。

※対象物の底面に平面部が少ない場合は、粘着シートをハサミでカットして、数か所に分けて貼り付ける。

(ハサミに水を付けてからカットすると楽に切れます)

また、粘着シートにゴミが付着して粘着力が落ちても、水で洗ってよく乾かせば繰り返し使用できます。

4. 製品の取り外し方法

①当製品は粘着力が強力な為、粘着シートの端をつまんでゆっくりと剥がします。

また、端をつかめない場合は対象物を10°～20°回転させて、粘着シートの端から浮かせながら、全体を少しずつ回転させていくと楽に剥がせます。

※対象物と粘着シートの間に空気を入れると剥がしやすくなる為、平らな定規のような物を本製品と機器の間に入れて、空気を入れると剥がしやすくなります。

また、接着面と粘着シートの間に水をつけながら剥がしても楽に剥がせます。

注) 無理な力を加えたり急激に剥がそうとすると、対象物を痛める可能性があります。

5. 使用上の注意

・大理石や白木の桐ダンス、及び漆塗りやニス塗り等のデリケートな部分へのご使用は変色の恐れがありますので、避けて下さい。

・当製品は両面テープではありませんので、壁面に固定したり物を吊り下げたりしないでください。

・当製品は子供の手の届かないところで保管して下さい。

・当製品は食べられません。

・ビニールやテフロン加工された面など、一般の粘着テープの付きづらい面には粘着しません。

・直射日光の当たらない室内で使用して下さい。

・使用環境によっても異なりますが、経年変化を致しますので5年を目安に交換することをお奨めします。

・当製品を使用しても、テレビ台の構造・強度や使用環境により、対象物が転倒する場合があります。

・本製品の仕様並びに説明書記載事項などは、予告なく変更することがあります。

6. 備考

本製品は揺れによる対象物の転倒を最小限におさえるものであり、地震などで生じる破損に対しては、一切責任を負いません。

記載してある事項は当社の測定や検証に基づいておりますが、その正確性や完全性について保証するものではありません。